

珈榮企業有限公司

Jia Rong Chemical Enterprise Ltd.

320林園縣中壢市北園2路1號 E-Mail: iia. rong@msa. hinet. net Tel: 886-3-461-2408 Fax: 886-3-461-2412

XP-1200 & XP-1300 顯影槽清洗劑

概述

油墨清洗劑及結晶去除劑為本公司特別 為PCB廠所研發。能有效去除顯影槽內 所殘留所有污垢,使顯影機能保持最佳 狀態,減少因污垢殘留所產生之各種問 題。

物性

XP-1200

外 觀 淡棕色液體

比 重 大於1.18(25℃)

XP-1300

外 觀 無色透明液體至淡黃色

比 重 1.10 ± 0.05 (25 ℃)

特性

- 1. 兩劑分別使用可有效的去除油墨及 結晶。
- 2. 能軟化油墨,噴嘴不需拆洗。
- 3. 清洗快速節省時間。
- 4. 保證不傷槽體材質。

使用方法

1. XP-1200

操作濃度: 與水混合20%

操作時間: 1-3小時循環清洗

操作溫度: 43-48℃

沖洗方式: 以高壓水沖洗

2. XP-1300

操作濃度 : 與水混合10%

操作時間:1小時循環清洗

操作温度: 常溫

沖洗方式: 以高壓水沖洗

注意事項

- 1. 使用前宜參閱本公司之物質安全資料表。
- 2. 儲運溫度宜小於130°F (54°C), 請遠離活性金屬及酸性物。
- 3. 請穿戴耐酸鹼之防護具,如有噴霧情 形或於密閉場所使用時,應戴有勞 工局認可之呼吸具。
- 務必小心添加少量本劑於攪動之冷水,切勿大量倒入水中。不用時應蓋緊封蓋。
- 5. 切勿與食品及碳酸飲料接觸,以免 產生諸如一氧化碳之不良氣體。
- 使用時宜求通風良好避免觸及眼睛 皮膚及衣物切勿服用。





珈榮企業有限公司

Jia Rong Chemical Enterprise Ltd.

320桃園縣中堰市北園2路1號 E-Mail: jia. rong@msa. hinet. net Tel:886-3-461-2408 Fax:886-3-461-2412

常見問題及解答

清洗顯影槽時温度為何要 設為45℃?

理論上溫度愈高所需清洗時間愈短,因高溫能加速藥水的反應速率使油墨的軟化程度加快,而為何要設為45℃為因為一般顯影槽的安全溫度為65℃為避免傷及槽體故將清洗溫度設為45℃,而以45℃在做清洗時間也能為各廠所接受,所以45℃是在槽體安全及操作時間之間的一個平衡點。

XP-1200為何需要20%, XP-1300為何需要10%?

AB劑在研發過程中有做過各濃度的清洗 測試,發現A劑有作用的下限在17%,而 B劑有作用的下限在8%,為求保險故將 操作濃度定為20%及10%。



清洗流程

| 1 | 將顯影劑排出 |
|----|---------------------|
| 2 | 以水適當沖洗後關排水閥 |
| 3 | 注入清水 |
| 4 | 加入XP-1200 (20%)與水混合 |
| 5 | 循環清洗 |
| 6 | 操作溫度加熱至45±3℃ |
| 7 | 溫度達42℃後3小時循環洗 |
| 8 | 循環洗完成排出殘液 |
| 9 | 再以清水循環清洗3至5分鐘 |
| 10 | 循環洗完成排出殘液 |
| 11 | 關閉排水閥重新注入清水 |
| 12 | 加入XP-1300 (10%)與水混合 |
| 13 | 常溫循環清洗1小時 |
| 14 | 循環洗完成排出殘液 |
| 15 | 槽內以高壓水柱稍作沖洗 |
| 16 | 關閉排水閥重新注入清水 |
| 17 | 加入純鹼 (1%)與水混合 |
| 18 | 常溫循環清洗3至5分鐘 |
| 19 | 循環洗完成排出殘液 |
| 20 | 槽內以高壓水柱沖洗 |